

neodisher® Dekonta AF Reinigung, Desinfektion und Trocknung

Flüssiges Desinfektions- und Reinigungsmittel-Konzentrat für die chemothermische Aufbereitung von Atemschutzmasken, Lungenautomaten und Chemikalienschutzanzügen. neodisher® Dekonta AF ist bakterizid, levurozid und begrenzt viruzid wirksam.



Produktvorteile

Wirksame Reinigung und Desinfektion

neodisher® Dekonta AF ist bakterizid, levurozid und begrenzt viruzid wirksam. Diese Wirksamkeit wurde nach Europäischen Normen geprüft und entspricht somit den Anforderungen der EN 14885. Die Wirksamkeit gegen behüllte Viren (inkl. HBV, HIV, HCV) wurde zusätzlich nach den Prüfrichtlinien des Robert Koch-Instituts (RKI) und der Deutschen Vereinigung zur Bekämpfung von Viruskrankheiten (DVV) geprüft und bestätigt. Außerdem ist neodisher® Dekonta AF in die Desinfektionsmittelliste des Industrieverband für Hygiene und Oberflächenschutz (IHO) eingetragen.

Materialschonende Eigenschaften

neodisher® Dekonta AF ist frei von Aldehyden. Es zeichnet sich durch eine schnelle Wirksamkeit und eine hohe Materialschonung aus. Bei Verwendung von enthärteten Wasserqualitäten liegen die Anwendungslösungen im pH-neutralen Bereich zwischen pH 5 - 8. neodisher® Dekonta AF entspricht den Anforderungen der ISO 15883-7.

Anwendungshinweise

- Nur für den professionellen Gebrauch!
- Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und separate Produktinformation lesen.
- Nicht mit anderen Produkten mischen!
- Vor Produktwechsel Dosiersystem inklusive Ansaugschläuche ausreichend mit Wasser spülen.
- Der Klarspüler neodisher® PolyKlar ist bei entsprechender Wasserqualität (z.B. Wasserhärtegrad) zu verwenden.
- Die jeweilige Dräger Gebrauchsanweisung für die maschinelle Aufbereitung von Atemschutzmasken, Atemschutzausrüstung und Chemikalienschutzanzüge, sowie Anwendungshinweise des Desinfektionsmittelherstellers und des Herstellers des Reinigungs- und Desinfektionsgerät oder der Waschsleudermaschine sind unbedingt beachten!

Zubehör



D-32344-2020

neodisher® PolyKlar

neodisher® PolyKlar ist ein Klarspülmittel zur maschinellen Aufbereitung. Es verbessert und beschleunigt die Trocknung deutlich, insbesondere bei Kunststoffmaterialien.

Technische Daten

neodisher® Dekonta AF

ph-Wert	6,3 – 5,4 (4 – 10 ml/l, bestimmt in enthärtetem Wasser 15 °d auf 0 °d, 20 °C)
Viskosität	< 10 mPa·s (Konzentrat, 20 °C)
Dichte	ca. 1,0 g/cm ³ (20 °C)

Bestellinformationen

Produkt	Länder	Verpackung	Bestellnummer
neodisher® Dekonta AF 20 l	DE, AT, CH, LI	20 Liter Euro-Kanister	37 09 333
neodisher® Dekonta AF 5 l	DE, AT, CH, LI	5 Liter Kompakt-Kanister	37 06 165
neodisher® PolyKlar 5 l	DE, AT, CH, BE, FR, GB, IR, LU, NL	5 Liter Kompakt-Kanister	37 06 169
Zubehör		Bestellnummer	
Kanisterschlüssel für 5 – 20 l Kanister		37 06 161	
Messbecher 500 ml mit Skalierung		37 06 163	
neodisher® ist eine eingetragene Marke der Firma Dr. Weigert.			

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar.
Genannte Marken sind nur in bestimmten Ländern eingetragen und nicht unbedingt in dem Land, wo dieses Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

DEUTSCHLAND
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck
Tel 0800 882 883 0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com

SCHWEIZ
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

ÖSTERREICH
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42
office.austria@draeger.com

Ihren Ansprechpartner vor
Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt

